

# PLARAD

Hydraulic Torque Wrench Plarad FSX - 30

## STANDART TORQUE CHART

<i>PRESSURE IN PSI</i>	<i>PRESSURE IN BAR</i>	<i>TORQUE IN N.M</i>	<i>TORQUE IN FT.LBS</i>
10.000	700	30.000	22.200
9.800	686	29.400	21.756
9.600	672	28.800	21.312
9.400	658	28.200	20.868
9.200	644	27.600	20.424
9.000	630	27.000	19.980
8.800	616	26.400	19.536
8.600	602	25.800	19.092
8.400	588	25.200	18.648
8.200	574	24.600	18.204
8.000	560	24.000	17.760
7.800	546	23.400	17.316
7.600	532	22.800	16.872
7.400	518	22.200	16.428
7.200	504	21.600	15.984
7.000	490	21.000	15.540
6.800	476	20.400	15.096
6.600	462	19.800	14.652
6.400	448	19.200	14.208
6.200	434	18.600	13.764
6.000	420	18.000	13.320
5.800	406	17.400	12.876
5.600	392	16.800	12.432
5.400	378	16.200	11.988
5.200	364	15.600	11.544
5.000	350	15.000	11.100
4.800	336	14.400	10.656
4.600	322	13.800	10.212
4.400	308	13.200	9.768
4.200	294	12.600	9.324
4.000	280	12.000	8.880
3.800	266	11.400	8.436
3.600	252	10.800	7.992
3.400	238	10.200	7.548
3.200	224	9.600	7.104
3.000	210	9.000	6.660
2.800	196	8.400	6.216
2.600	182	7.800	5.772
2.400	168	7.200	5.328
2.200	154	6.600	4.884
2.000	140	6.000	4.440